



Fuse



For more Fuse Details Please Visit this link to our website

<https://www.prismelectronics.co.in/category/fuse>

Fuse Type /Ampere	0.5A.	1A.	2A.	2.5A.	3A.	4A.	5A.	6A.	6.3A.	8A.	10A.	15A.
Axial Glass Fuse 3.6X10	AVA.	AVA.	AVA.	AVA.	AVA.	AVA.	AVA.	AVA.	AVA.	AVA.	AVA.	AVA.
Axial Glass Fuse 5X20	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	AVA.	AVA.
Glass Fuse 5X20	AVA.	AVA.	AVA.	AVA.	AVA.	AVA.	AVA.	AVA.	AVA.	AVA.	AVA.	AVA.
Box Fuse 5X20	AVA.	AVA.	AVA.	AVA.	AVA.	AVA.	AVA.	AVA.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.

